

KORISNICKO UPUTSTVO ZA FISKALNU KASU GALEB MP-55LD - SKRACENO

-Kasa se ukljucuje na **ON** (malo se zadrzi),na displeju se pojavljuje **OFF**, kasa je ukljucena

-Ulazak u prodaju: **1 ; 30 ; TOTAL** ; na displeju se pojavljuje **0,00** sto znaci da je kasa u prodaji.

-Prodaja:

REDNI BROJ artikla koji prodajemo ; **PLU ; TOTAL**

Za vise razlicitih,operacija se ponavlja npr. Prodajemo artikle pod rednim brojevima 4,8,19,36 :

4 PLU ; 8 PLU ; 19 PLU ; 36 PLU ; TOTAL

Za prodavanje vise komada odredjenog artikla

KOLICINA X (puta) REDNI BROJ artikla koji prodajemo **PLU ; TOTAL**

Za vise komada razlicitih artikala operacija se ponavlja npr. Prodajemo 2 komada 7-og artikla i 4 komada 36-og artikla:

2 X 7 PLU ; 4 X 36 ; PLU ; TOTAL

Storniranje se vrsi na taster **VD** (stornira poslednju stavku sa racuna)
Pritiskom vise puta na ovaj taster stornira se stavka po stavka unazad

DNEVNI IZVESTAJ:

Vratimo se u off rezim tasterom **OFF**, na displeju se pojavljuje **OFF**,zatim pritisnemo:

3 ; 30 ; TOTAL ; TOTAL

krece dnevni izvestaj,po zavrsetku na displeju ispisuje БРИСАЊЕ,kada na traci ispise

ERK NULIRANA vracamo se u OFF rezim tasterom **OFF**

Iskljucivanje kase: Kada je kasa u OFF rezimu pritisnemo taster 0

GPRS :

- 1 2 3** - **1** - Treba da svetli zeleno,znaci da radi.
2 - Kada svetli crveno treba poslati podatke. Slanje podataka : **OFF ; 6 ; 0**
2 treba da svetli zeleno,ukoliko svetli crveno,ponoviti slanje podataka.