

## SKRACENA VERZIJA KORISNICKOG UPUTSTVA ZA KASU GALEB MP-5000

-Kasa se ukljucuje na **ON** (malo se zadrzi),na displeju se pojavljuje **OFF**, kasa je ukljucena

-Ulazak u prodaju: **1** ; **30** ; **TOTAL** ; na displeju se pojavljuje **0,00** sto znaci da je kasa u prodaji.

-Prodaja:

**REDNI BROJ** artikla koji prodajemo ; **PLU** ; **TOTAL**

Za vise razlicitih,operacija se ponavlja npr. Prodajemo artikle pod rednim brojevima 4,8,19,36 :

**4 PLU** ; **8 PLU** ; **19 PLU** ; **36 PLU** ; **TOTAL**

Za prodavanje vise komada odredjenog artikla

**KOLICINA Q'ty (puta) REDNI BROJ** artikla koji prodajemo **PLU** ; **TOTAL**

Za vise komada razlicitih artikala operacija se ponavlja npr. Prodajemo 2 komada 7-og artikla i 4 komada 36-og artikla:

**2 Q'ty (puta) 7 PLU** ; **4 Q'ty (puta) 36** ; **PLU** ; **TOTAL**

Za storniranje: **C** ; **VD** ; **REDNI BROJ** (artikla koji storniramo) ; **PLU** ; **TOTAL**

### DNEVNI IZVESTAJ:

Vratimo se u off rezim tasterom **<=>** , na displeju se pojavljuje **OFF**,zatim pritisnemo:

**3** ; **30** ; **TOTAL** ; **TOTAL**

krece dnevni izvestaj i zatim staje i na displeju pise **0 – 1**,pritisnemo **0** , papir ponovo krece,malo zastane,pa ponovo krece,NE CEPAMO PAPIR dok na njemu ne ispise “ERK NULIRANA” datum i vreme.

Kada to ispise cepamo papir,kasu vracamo u off rezim,tasterom **<=>** , na displeju ce pisati **OFF**  
Kasa se iskljucuje tako sto iz off rezima (kad je na displeju off) pritisnemo **0**

