

**UPUTSTVO ZA FISKALNU KASU MP-55LD IZVESTAJI IZ KASE – SKRACENO**  
**-----SVE KRECE IZ OFF REZIMA-----**

**PRESEK STANJA:**

**-finansiski:**

**2 30 TOTAL 1 TOTAL** (*kad papir izadje, vratimo se u OFF rezim*)

**-po artiklima**

**2 30 TOTAL 1 PY TOTAL** (*kad papir izadje i na njemu napise total tad ga cepamo i kasu vracamo u off rezim tasterom OFF*)

**PERIODICNI IZVESTAJ:**

**2 30 TOTAL 2** *kad to pritisnemo na displeju ce pisati neki broj npr. od 0001 do 0106 tada unosimo datum od kog hocemo izvestaj u formatu DDMMGG (npr. za 01.06.2009 unosimo 010609) zatim pritisnemo taster **DP1**,potom unosimo datum do kog hocemo izvestaj (npr. do 10.06.2009,unosimo 100609) zatim pritisnemo taster **DP2** pa taster **TOTAL** Kada papir izadje vratimo se u OFF rezim tasterom **OFF***

**PROMENA CENE: (RADI SE POSLE DNEVNOG IZVESTAJA)**

**4 30 TOTAL 1** *na displeju ce biti naziv prvog artikla i ispod njega brojevi 1.0001.01.22,pritisnemo taster **%+** dok ne pokaze 1.0001.04.22. Brojevi 0001 pokazuju na kojoj smo sifri (na kom smo artiklu),na sledeci artikal prelazimo sa **VD** ili **PRC** kada dodjemo do artikla kome treba da promenimo cenu upisemo novu cenu i potvrđujemo sa **TOTAL**.*

**CEK-KARTICA:**

*Posle prozivanja artikala npr. 5plu 9plu 14plu... pritisnemo taster **PY** na displeju ce ispisati 1=ЧЕК 2=КАРТИЦА , pritisnemo taster 1 ili 2 (ne treba total)*

**UPISIVANJE DEPOZITA:**

*Kad smo u prodaji ukucamo sumu i **%+** ili **%-***

